

№	Неисправность	Индикации кода неисправности	Причина неисправности	Функционирование рабочих компонентов холодильника при данной неисправности			
		F1 F2 F3 F4		Компрессор	Вентилятор морозильной камеры	Электронагреватель разморозки	Шаговый двигатель заслонки
1	Неисправен датчик морозильной камеры		Короткое замыкание или обрыв цепи датчика морозильной камеры	15 мин. ВКЛ./15 мин. ВЫКЛ.	Стандартное число об./мин.		
2	Неисправен датчик 1 (R1) холодильной камеры (в верхней части камеры)		Короткое замыкание или обрыв цепи датчика 1 холодильной камеры		Стандартное число об./мин.		(см. Примечание 2)
3	Неисправен датчик 2 (R2) холодильной камеры (в нижней части камеры)	(см. Примечание 1)	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика 2 холодильной камеры		Стандартное число об./мин.		
4	Неисправен датчик разморозки		Короткое замыкание или обрыв цепи датчика разморозки		Стандартное число об./мин.	Не размораживается	
5	Не происходит разморозка		Короткое замыкание цепи или обрыв электронагревателя разморозки и предохранителя (отображается через минимум 4 часа после появления проблемы)		Стандартное число об./мин.		
6	Неправильная работа электродвигателя заслонки (только для модели 267)		Неисправность электродвигателя, блокирование вентилятора, закорочено или разомкнуто питание.		Стандартное число об./мин.		Проверка работоспособности каждый час, и сбрасывание если все работает.
7	Не работает датчик наружной температуры	(см. Примечание 1)	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика наружной температуры				
9	Неисправен датчик льдогенератора	(см. Примечание 1)	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика льдогенератора				
10	Неисправен блок льдогенератора	(см. Примечание 1)	Неисправность электродвигателя или датчика, короткое замыкание подводящего провода, неисправность в цепи запуска электродвигателя		Стандартное число об./мин.		